

# 苏州大学

# 沙钢钢铁学院

沙钢字[2011] 2 号

## 苏州大学沙钢钢铁学院实验室管理条例

### 一、实验室使用条例

- 1、实验室钥匙集中保管，不得私自配实验室钥匙。教师科研用实验室另作规定。
- 2、实验室内保持肃静，不得搞音响娱乐等活动。
- 3、实验员办公室、实验室、材料库等房间均不得留宿他人。
- 4、外单位人员未经准许不得擅自进入实验室，参观人员由院办公室统一安排。

### 二、实验室安全卫生条例

- 1、实验室卫生工作分区负责，每个负责区均挂有责任人的姓名标识牌。定期检查、评比，结果记入年工作考核中。
- 2、提高防火、防水、防盗、防事故意识，人离开时必须关水、关窗，拉闸停电。铺有地板房间的地面不得洒水、必须保持干燥。节假日期间，办公室、实验室必须切断电源，关闭水路阀门和气路阀门，关好门窗。
- 3、易燃易爆物品和有毒有害物品设专人保管、发放、专处存放，使用时必须佩带防护用品，以保障安全。
- 4、在配有计算机专门设备上，不得随意用计算机上网、玩游戏及进行与实验无关的操作；未经许可不得进行复制、安装等操作，以免影响计算机中源程序的正常工作。

- 5、实验完成后必须清理现场，设备及配套仪器、工具等要复位。
- 6、各实验室内必须配备有效期内的消防器材，固定存放，不得私自挪用。实验室职工都要熟悉消防器材的使用方法，以防火灾事故的发生。
- 7、进入实验室人员，包括学生，要自觉维护实验室的清洁卫生。学生完成实验后，要协助实验室老师打扫现场。
- 8、要保持设备的清洁整齐。
- 9、安全用电规定
  - 9.1 使用动力电时，应首先检查电源开关和仪器设备是否正常。
  - 9.2 合闸、拉闸要到位。
  - 9.3 必须按额定电流选用保险。随时注意电器的温升。
  - 9.4 严禁用导电工具和湿布清扫带电的电器和开关。
  - 9.5 凡需要接地、接零线的仪器设备应正确接地线、接零线。
  - 9.6 严禁将电炉用于生活目的。
- 10、安全使用高压气瓶规定
  - 10.1 移动时必须戴好瓶盖，放平过程必须轻放。放置时应靠墙并系安全带。
  - 10.2 用气前一定要检查压力表是否正确安装，安装螺帽是否紧固。
  - 10.3 用气时先开启高压表，再开启低压表。关闭时先低压表，再高压表。
  - 10.4 氢气瓶、一氧化碳气瓶应注意防爆、防中毒。
  - 10.5 氧气表及相关扳手等工具不得接触各类润滑油。
11. 操作压力设备，需事先进行岗前培训并取得合格证书。重要部位应配置安全报警装置。

